

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Руководство по монтажу и эксплуатации.
Гарантийный талон.

VIMARR

TO THE FUTURE



Терморегулятор для теплых полов механический VIMARR

Назначение:

Терморегулятор электронный накладной Vimarr предназначен для автоматического регулирования температуры (поддержания заданной пользователем температуры) в помещениях, оборудованных кабельными системами отопления «теплый пол» с использованием выносного встроенного датчика температуры воздуха.


Терморегулятор предназначен для стандартного открытого монтажа на стене.

Рекомендован для установки с любыми системами электрического обогрева (резистивные кабели, маты, ИК пленки и т.п.) мощностью не более 3520Вт/-220В или 3600Вт/-230В с током не более 16А.

Технические данные:

- Питание от сети переменного тока 220В (+5%), 50Гц
- Максимальный ток коммутации 16А
- Максимальная мощность нагрузки 3520Вт/16А
- Потребляемая мощность 5Вт
- Диапазон регулирования температуры +5 °... +40°C
- Погрешность регулирования $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Защита корпуса IP20

Габаритные и установочные размеры:



Внимание! Градуировка на терморегуляторе приведена условно! Температура и сопротивление датчика пола:

Температура и сопротивление датчика пола:

Температура, С	Сопротивление, Ом
5	22070
10	17960
20	12091
30	8312
40	5827

3. Комплект поставки:


1. Терморегулятор - 1 шт.
2. Датчик температуры пола - 1шт.
3. Паспорт, инструкция пользователя – 1 шт.

4. Монтаж датчика температуры пола

- Производится одновременно с установкой нагревательной секции.
- Установите датчик в гофротрубку и затушите торец трубки для предотвращения попадания раствора или клея
- Установите гофротрубку с датчиком по центру между двумя нитками нагревательного кабеля. Сделайте штробу 20х20мм от места установки до монтажной коробки и подведите гофротрубку с датчиком к монтажной коробке.

5. Установка терморегулятора

Определите место установки терморегулятора (см. рис.). Высота установки 0.3... 1,2м от пола. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на терморегулятор. Подготовьте отверстие диаметром 68мм и глубиной 60мм в стене. Затем установите монтажную коробку в стену и закрепите ее.



sensor

Подведите питающие провода, монтажные концы нагревательной секции, датчика температуры пола к монтажной коробке и гофротрубках. Переведите клавишу выключателя в положение выкл «0». Кратковременно подайте напряжение на питающие провода, индикатором фазы определите фазный провод, пометьте его. Отключите питание 220В. Присоедините провода к клеммам терморегулятора согласно схеме на тыльной стороне терморегулятора.


ВНИМАНИЕ! НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА, ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ, НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Закрепите терморегулятор в монтажной коробке. Подайте напряжение на терморегулятор

6. Включение терморегулятора

Поверните ручку регулятора температуры против часовой стрелки в крайнее положение. Переведите выключатель в положение ВКЛ «1». Поверните ручку регулятора температуры по часовой стрелке, загорится светодиод, означающий включенное состояние терморегулятора. Поворот ручки регулятора температуры против часовой стрелки уменьшает температуру, по часовой – увеличивает.

- ① 1-«ВКЛ»
0 «ВЫКЛ»
- ② (D Регулировка
температуры
5С~40t
- ③ Индикатор светит
красным, когда
включен нагрев



7.Выключение терморегулятора

Поверните ручку регулятора температуры против часовой стрелки в крайнее положение. Переведите выключатель в положение ВЫКЛ «0»

8.Уход за терморегулятором

Терморегулятор требует к себе внимательного и бережного отношения. Не допускайте грубого механического воздействия на поверхность изделия, равно как и контакта с кислотами, щелочами, растворителями. Это может привести к ухудшению внешнего вида изделия. Содержите терморегулятор в чистоте, не допускайте попадания загрязнений, жидкостей, насекомых внутрь изделия. Дополнительного обслуживания терморегулятор не требует


Монтаж терморегулятора

МЕХАНИЧЕСКИХ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ


1 Монтаж терморегулятора



2



3



4





СХЕМА СБОРКИ



VIMARR Тел. +7 499 444 35 68 info@vimarr.ru



Гарантийный талон

Отметки о продаже терморегулятора

Модель: _____

Продавец: _____
(наименование организации)

Тел: _____

Адрес: _____

Email: _____

Продавец принимает на себя обязательства по обеспечению всех необходимых мер для разрешения споров с Покупателем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Дата продажи: _____

Подпись представителя продавца: _____

М.П.

С руководством по эксплуатации (совмещенным с паспортом) ознакомлен. С гарантийными условиями производителя согласен. К внешнему виду и комплектации изделия претензий нет.

Покупатель _____

Подпись _____ Ф.И.О. _____

